BoboTraX Tiger-222	DVD+RW formaté en UDF	23/01/08	
		Secteur 5	St5A - Sv5A
Note:	Observations:		

Démarrer le System Rescue CD avec l'option docache:

## fr docache

Une fois le chargement en mémoire terminé, taper **eject** pour sortir le CD du lecteur et insérer votre DVD+RW.

Afin d'identifier votre graveur, exécuter la commande:

## dmesg | grep DVD

(qui vous donnera le nom de votre lecteur, nous avons choisi « hdb »)

Il faut ensuite formater votre DVD:

dvd+rw-format -force /dev/hdb

Il faut mettre le DVD+RW en système de fichier UDF:

mkudffs /dev/hdb

Il suffit de copier simplement les fichiers souhaités vers le lecteur. Ceci peut prendre un peu de temps.

Les chemins dépendent de l'endroit ou se trouve les images!